



Инструкция по уходу за мебелью

Ключом к долговечности вашей новой мебели является уход, регулярная чистка при необходимости, в зависимости от таких факторов, как месторасположение мебели, солнце, соль, пыль, влага и загрязнение. Все эти факторы могут ухудшить внешний вид мебели.

Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям, которые помогут продлить внешний вид и срок использования мебели.

ХРАНЕНИЕ

Во время хранения зимой или в дождливую погоду следите за тем, чтобы мебель хранилась в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить чрезмерную усадку или разбухание древесины в зависимости от уровня влажности.

РЕМОНТ

При проведении ремонта мебели убедитесь, что поврежденная область подготовлена должным образом. Сначала очистите ее от грязи и пыли. Встряхните емкость с краской, а затем нанесите требуемой кистью. В зависимости от размера поврежденной области подождите 6-12 часов, прежде чем использовать мебель.

Чтобы уменьшить необходимость в уходе, рекомендуется использовать чехол для мебели.

ЧИСТКА

Чтобы очистить окрашенный каркас мебели, просто вымойте его мыльной водой, используя мягкую ткань или мягкую неметаллическую щетку. Затем ополосните мебель и вытрите насухо мягкой чистой тканью. График будет зависеть от месторасположения, но общее правило - один раз в месяц для открытого пространства и два-три раза в год для полностью защищенной мебели от внешних воздействий.

УХОД ЗА ПОДУШКАМИ

Пожалуйста, держите подушки сухими, регулярно пылесосьте и не оставляйте их надолго под прямыми солнечными лучами. Для очистки пятен используйте мягкое мыло и воду с мягкой тканевой губкой, после очистки промойте чистой водой, промокните насухо мягкой тканью, перед использованием дайте наполнителю высохнуть.

Не используйте растворители; не подвергайте химической чистке или машинной стирке. Для удаления стойких пятен доступны коммерческие чистящие средства для ткани. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению продукта перед использованием на подушках.